

ネオセキュリティーボックス

写真①



写真③



写真②



- *「操作説明シール」は別売りです。
- *単3乾電池4本は別売りです。

準備

- 写真①②のところまで引出を引いて、付属の鍵で解錠する。
(鍵穴は引出の底面にあります。)
- 電池ボックスに単3乾電池を4本入れ、ふたを閉める。

引出正面の裏



操作方法

解錠

- 写真①②のところまで引出を引いて、パネルの数字・記号部分を長押しする。
- ライトが点灯するので、* (任意の4桁の番号) # で引出がオープンします。
(初期設定は、* 1234# です。)

番号変更

- リセットボタンを1回押す→* (初期設定時は1234又は変更した4桁の番号) # →OKランプ点滅後
(任意の4桁の番号) # を2回入力
(例: 任意の4桁の番号が4567の場合4567#4567#)
- 番号を忘れた場合は、リセットボタンを長押しで、* 1234# に戻ります。

取付図

